

Ford

NYE TRANSIT CHASSIS



Go Further

Ambiente

Viktig utvendig utsty

- Kjørellys
- Hovedlys med forsinket slukking
- Sidespeil med integrerte sideblinklys
- Takmarkeringslys
- Sidemarkeringslys (Dobbelkabin og L4 kun for Enkelkabin)
- 16-tommers stålfelger med halve hjulkapsler
- Brede beskyttelseslister langs sidene



Viktig innvendig utstyr

- Vedlikeholdsmonitor
- Kjørecomputer
- Elektrisk betjente vindusheiser foran
- Kollisjonspute på førersiden
- Delvis gulvdeksel av gummi (kun Enkelkabin)
- Utvidet gulvdeksel av gummi (kun Dobbelkabin)
- 2-veis nakkestøtte foran
- Seterygg som kan legges ned som bord
- 4-veis justerbart fører sete med justerbar putevinkel og armene
- 2-veis justerbart passasjer sete
- Andre rad-seter med plass til fire (kun Dobbelkabin)
- Antikollisjonssystem



NB. Ambiente selges ikke i Norge. Vist modell er en Transit Ambiente L2 Enkelkabin i karosserifargen Race Red.

Trend

Utvendig utstyr og egenskaper i tillegg til Ambiente

- Halogen hovedlyskastere av projektortypen med statiske kurvelys
- Tåkelys foran
- Elektrisk justerbare og oppvarmede dørspill
- Heldekkende hjulkapsler
- Ramme rundt frontgrillen i krom finish

Innvendig utstyr og egenskaper i tillegg til Ambiente

- DAB+ radio/USB/Fjernkontroll på ratt og Bluetooth®
- Cruisekontroll med justerbar fartssperre
- Manuelt klimaanlegg foran
- Låsbart hanskerom
- Kartleserlamper
- Skinnratt
- Drivstoff/Kupevarmer m/timer og fjernkontroll



Motorer

- **Diesel**
- 2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW)
- 2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)

*Ford Nødhjelpsassistanse er en innovativ SYNC-funksjon som bruker en Bluetooth®-paret og tilkoblet mobiltelefon for å hjelpe personene i bilen med å oppnå kontakt med den lokale redningssentralen etter et kjørehell som involverer en utløst kollisjonspute eller avstengt drivstoffpumpe. Funksjonen er operativ i mer enn 40 europeiske land og regioner.

Vist modell er en Transit Trend L2 Enkelkabin i karosserifargen Blazer Blue.



Chassis Enkelkabin



L1



L2



L3



L4



L5

Chassis Dobbelkabin



L2



L3



L4





L5

Dimensjoner (mm)



	L2 Transit med enkelt førerhus		L3 Transit med enkelt førerhus		L4 Transit med enkelt førerhus		L5 Transit med enkelt førerhus
	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	RWD
A Total lengde	5572	5572	6022	6022	6579	6579	7577
B Total bredde med sidespeil (standard/brede)	2474/i/t	2474/2746	2474/i/t	2474/2746	2474/i/t	2474/2746	2474/2746
Bredde totalt med innfelte sidespeil (standard/brede)	2112/i/t	2112/2119	2112/i/t	2112/2119	2112/i/t	2112/2119	2112/2119
Total bredde uten sidespeil (SRW/DRW)	2052/i/t	2052/2111	2052/i/t	2052/2111	2052/i/t	2052/2111	2066/2111
C Total høyde (maksimalt)	2194	2210	2186	2202	2186	2214	2206
D Fra forkant av bilen til midt på forhjulene	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
E Akselavstand	3504	3504	3954	3954	3954	3954	4522
F Fra bakkant av bilen til midten på bakhjulene	1045	1045	1045	1045	1602	1602	2032
N Chassisets rammelengde	3142	3142	3592	3592	4149	4149	5147
O Gulvets/chassisets rammehøyde*	737/745	722/740	731/732	736/738	742	740/752	747/760
Q Fra bilens bakkant til midt på forhjulene	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407
R Fra bilens bakkant til midt på bakhjulene	2097	2097	2547	2547	2547	2547	3115
Dimensjoner plan (mm)**							
Total lengde (medregnet plan)	5767	5767	6204	6204	6797	6797	7797
Total bredde (medregnet plan) uten sidespeil (SRW/DRW)	2098/n/a	2098/2198	2098/n/a	2098/2198	2098/n/a	2098/2198	2198
Intern lasterombredde (SRW/DRW)	2038/i/t	2038/2138	2038/i/t	2038/2138	2038/i/t	2038/2138	2138
Interne lasteromlengde	3205	3205	3645	3645	4235	4235	5235
Snudiameter (m)							
Mellom fortauskanter	12,6	12,6	14,0	14,0	14,0	14,0	15,8

L2 = Middels akselavstand, **L3** = Lang akselavstand, **L4** = Lang akselavstand med forlenget ramme, **L5** = Ekstra lang akselavstand med forlenget ramme. **FWD** = Front-wheel drive (forhjulsdrift), **RWD** = Rear-wheel drive (bakhjulsdrift), **AWD** = All-wheel drive (firehjulsdrift), **SRW** = Single rear wheels (enkle bakhjul), **DRW** = Dual rear wheels (doble bakhjul). Alle dimensjoner som er vist i mm, er med forbehold om produksjonstoleranser og referer til modeller med minimumsspesifikasjoner og inkluderer ikke ekstrautstyr. *Høydedimensjoner viser rekkevidden fra minimum til maksimum fulllastet, kjøretøy med laveste nyttelast til ulastet kjøretøy med høyeste nyttelast. Disse illustrasjonene er kun ment som retningslinjer. ****Merk:** Disse dimensjonene er underlagt produksjonstoleranser på +/- 50 mm og var korrekte på tidspunktet for trykking av dokumentet. Alle karosserideler og -utstyrselementer må monteres i samsvar med Monteringshåndboken for Transit-karosseri og -utstyr.

Chassis Enkelkabin



Chassis Dobbelkabin



Dimensjoner (mm)

	L3 Transit med dobbelt førerhus	
	FWD	AWD
A Total lengde	6022	6022
B Total bredde med sidespeil (standard/brede)	2474/i/t	2474/2746
Bredde totalt med innfelte sidespeil (standard/brede)	2112/i/t	2112/2119
Total bredde uten sidespeil (SRW/DRW)	2066/i/t	2066/2111
C Total høyde (maksimalt)	2203	2218
D Fra forkant av bilen til midt på forhjulene	1023	1023
E Akselavstand	3954	3954
F Fra bakkant av bilen til midten på bakhjulene	1045	1045
N Chassisets rammelengde	2777	2777
O Gulvets/chassisets rammehøyde*	727/TBC	715/735
Q Fra bilens bakkant til midt på forhjulene	2222	2222
R Fra bilens bakkant til midt på bakhjulene	1732	1732
Dimensjoner plan (mm)**		
Total lengde (medregnet plan)	6204	6204
Total bredde (medregnet plan) uten sidespeil (SRW/DRW)	2098/i/t	2098/2198
Intern lasterombredde (SRW/DRW)	2038/i/t	2038/2138
Interne lasteromlengde	2795	2795
Snudiameter (m)		
Mellom fortauskanter	14,0	14,0

L3 = Lang akselavstand. **FWD** = Front-wheel drive (forhjulsdrift), **RWD** = Rear-wheel drive (bakhjulsdrift), **AWD** = All-wheel drive (firehjulsdrift), **SRW** = Single rear wheels (enkle bakhjul), **DRW** = Dual rear wheels (doble bakhjul). Alle dimensjoner som er vist i mm, er med forbehold om produksjonstoleranser og referer til modeller med minimumsspesifikasjoner og inkluderer ikke ekstrautstyr. *Høydedimensjoner viser rekkevidden fra minimum til maksimum fulllastet, kjøretøy med laveste nyttelast til ulastet kjøretøy med høyeste nyttelast. Disse illustrasjonene er kun ment som retningslinjer. ****Merk:** Disse dimensjonene er underlagt produksjonstoleranser på +/- 50 mm og var korrekte på tidspunktet for trykking av dokumentet. Alle karosserideler og -utstyrselementer må monteres i samsvar med Monteringshåndboken for Transit-karosseri og -utstyr.

Drivstofforbruk og CO₂- utslipp (EU6.2)

	Aksel utveksling ⁸⁰	CO ₂ -utslipp (g/km) ⁹⁰⁰	Drivstofforbruk i l/100 km ⁹⁰⁰ Kombinert
Enkelkabin med plan L2/L3 FWD			
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild Hybrid 170 hk (125 kW)	3,27	158	6,0-6,2
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	3,27	168-172	6,4-6,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk automat (136 kW)	3,39	174-179	6,6-6,8
RWD L2/L3/L4			
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild hybrid 170 hk (125 kW)	3,31	152-166	5,8-6,3
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	4,10	169-186	6,5-7,1
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk automat (136 kW)		oppgis senere	oppgis senere
AWD L2/L3/L4			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)	4,10	245-254	9,3-9,7

Drivstofforbruk og CO₂- utslipp (EU6.2)

	Aksel utveksling ⁸⁰	CO ₂ -utslipp (g/km) ⁹⁰⁰	Drivstofforbruk i l/100 km ⁹⁰⁰ Kombinert
Double Cab med plan FWD			
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild Hybrid 170 hk (125 kW)	3,31	156-166	6,0-6,3
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	3,26	169-172	6,4-6,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk automat (136 kW)	3,39	174-179	6,6-6,8
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-trinns automatgir*	3,73	oppgis senere	oppgis senere
AWD			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)	4,10	245-254	9,3-9,7

*Tilgjengelig på kjøretøy produsert fra februar 2020. **Merknad som gjelder alle Ford EcoBlue-motorer:** Verdiene som vises illustrerer biler utstyrt med Auto-Start-Stop. Auto-Start-Stop-systemet reduserer CO₂- utslipp og drivstofforbruk med henholdsvis 6 g/km og 0,2–0,3 l/100 km. ⁸⁰Illustrert akselutveksling avhenger av modell, GVM og motor/girkasse-kombinasjon. ⁹⁰⁰Oppgitte tall for drivstoff/energiforbruk og CO₂-utslipp er målt i henhold til tekniske krav og spesifikasjoner i de europeiske forordningene (EF) 715/2007 og (EU) 2017/1151 med siste endringer. Lette nyttekjøretøy som typegodkjennes under den internasjonale standardiserte testprosedyren WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), vil ha informasjon om drivstoff/energiforbruk og CO₂-utslipp fra både NEDC- og WLTP-testprosedyrene. WLTP erstatter NEDC senest ved utgangen av 2020. Gjeldende standard testprosedyrer gjør det mulig å foreta sammenligning mellom ulike kjøretøytyper og produsenter. I tillegg til kjøretøyets drivstoffeffektivitet, kan kjøreatferd samt andre ikke-tekniske faktorer spille en rolle i fastsettelsen av kjøretøyets drivstoff/energiforbruk og CO₂- utslipp. En oversikt over drivstofføkonomi og CO₂- utslipp som inneholder data for alle nye kjøretøy som frakter passasjerer, finnes hos forhandleren eller kan lastes ned på www.ford.no

WWW



Alle funksjoner og spesifikasjoner (finnes ikke i trykt brosjyre)

Hvis du vil gå gjennom alle funksjoner og spesifikasjoner, kan du laste ned den digitale e-brosjyren eller vise den interaktive brosjyren. Disse kan lastes ned fra www.TBC, eller du kan skanne QR-koden.

Få mest mulig ut av din nye Ford

Vi ønsker å hjelpe deg med å få mest mulig ut av din nye Ford. For å få til det, bør du vite hvor mye den er konstruert for å transportere på en sikker måte, både når det gjelder nyttelast og lastevolum. Ford Transit-forhandleren kan gi deg profesjonell veiledning når det gjelder viktige spesifikasjonsaspekter, og hjelpe deg å finne den rette varebilen som passer ditt budsjett og dine behov i virksomheten.

Ford Transit er konstruert for å transportere last – mye last.

Å velge et nytt kjøretøy er en viktig beslutning hvor mange faktorer skal vurderes. Noen aspekter, som å velge den varianten som passer best, kartlegging av bruken og bestemme seg for lasteromsstørrelsen, er forholdsvis enkle valg, mens beregning av nyttelast er mer komplisert.

Nyttelastkapasitet

For å beregne nyttelast, må du vite to ting: kjøretøyets brutto totalvekt (GVM) og egenvekten.

GVM er kjøretøyets høyeste tillatte totalvekt når det er lastet og klart til å kjøre – dette inkluderer vekten av selve kjøretøyet, ekstrautstyr, fører og mannskap (antatt vekt per person er 75 kg), væsker, 90 % full drivstofftank (1 liter diesel = ca. 0,85 kg) , fabrikkmontert ekstrautstyr, ettermontert utstyr og last.

For enkelthets skyld er Ford Transit-modellene angitt i henhold til deres GVM. For eksempel har en 280 en GVM på ca. 2800 kg, og 300 har en GVM på ca. 3000 kg.

Kjøreklar vekt er vekten på en standard-spesifisert Ambiente, inkludert væsker og 90% drivstofftank, men uten fører, mannskap eller last.

Nyttelast er differansen mellom de to.

Høyeste tillate totalvekt minus egenvekt = nyttelast

For å hjelpe deg å velge det rette kjøretøyet, har du her litt mer detaljerte forklaringer på de faktorene som kan påvirke nyttelasten til et kjøretøy. Disse innbefatter, men er ikke begrenset til:

Fører og mannskap

Vi beregner vekten på fører og mannskap basert på industristandarden som er 75 kg/person. Husk at fører og mannskap ikke er inkludert i egenvekten, så når en fører eller mannskap setter seg inn i kjøretøyet, vil nyttelasten reduseres tilsvarende.

Fabrikkmontert ekstrautstyr

Mesteparten av fabrikkmontert ekstrautstyr vil påvirke kjøretøyets nyttelast. For eksempel kan klimaanlegget øke kjøretøyets vekt med ca. 18 kg, og dermed reduseres nyttelasten tilsvarende.

Ved å spesifisere enkelt passasjerasetet foran i stedet for standard dobbeltsete, reduseres kjøretøyets vekt med ca. 12 kg, mens nyttelasten øker tilsvarende. Din Ford Transit-forhandler vil være i stand til å fortelle hvilket utstyr som kan øke eller redusere egenvekten, og med hvor mye.

Serier

Alle kjøreklare vekter oppgitt i denne brosjyren er for standard-spesifisert Ambiente-modeller, hvis ikke annet er opplyst. Trend-modellene vil generelt veie mer enn Ambiente-modellene på grunn av høyere utstyrsnivå.

Produksjonstoleranser

Variasjoner i produksjon og produksjonsprosesser innebærer at to kjøretøy ikke nødvendigvis veier akkurat det samme.

Tilbehør og ettermontert utstyr

Det er viktig at du tenker nøye over hva du monterer på kjøretøyet ditt etter levering. Ethvert tilbehør eller ettermontert utstyr kan påvirke nyttelasten. Snakk med din Transit-forhandler for å få mer informasjon og veiledning.

Hvis nyttelasten er avgjørende for virksomheten din, eller hvis du planlegger å transportere last som tilsvarer eller ligger tett opptil kjøretøyets maksimale kapasitet, kan din Ford Transit-forhandler hjelpe deg. Med sin ekspertise og kunnskap kan de veilede deg om hvilken spesifikasjoner kjøretøyet må ha for å dekke behovene i din virksomhet.

Konfigurer bilen til din egen jobb

Ford Nyttekjøretøyer tilbys med et omfattende utvalg av standardutstyr og ekstrautstyr. Din Ford Transit-forhandler kan hjelpe deg med å spesifiserer det rette utstyret for dine spesifikke behov, inkludert teknisk utstyr for ettermontering av spesialutstyr eller ombygging.

Merk Teknisk informasjon for ombyggingsfirmaer finnes på nettet via Body and Equipment Mounting Manual @etis.ford.com, gå til >information >>vehicle conversions.

Vekter og last

	Høyest tilgjengelig nyttelast (eks. fører) (kg)	Tillatt totalvekt (kg)
Enkelkabin med plan (3 seter)		
FWD		
350 L2	1315-1364	3500
350 L3	1260-1309	3500
RWD		
350 L2	1114-1284	3550
350 L3	1056-1227	3550
350 L4/470 L4	980-/2044	3550
470 L5	2044	4700
AWD		
350 L2	1205	3500
350 L3	1147	3500
350 L4	1088	3500

	Høyest tilgjengelig nyttelast (eks. fører) (kg)	Tillatt totalvekt (kg)
Dobbelkabin		
FWD		
350 L3	1175-1209	3500
RWD		
AWD		
350 L3	1044	3500

FWD = Front-wheel drive (forhjulsdrift), **RWD** = Rear-wheel drive (bakhjulsdrift), **AWD** = All-wheel drive (allhjulsdrift), **L1** = Kort akselavstand, **L2** = Middels akselavstand, **L3** = Lang akselavstand, **L4** = Lang akselavstand med forlenget ramme, **L5** = Ekstra lang akselavstand. Tallene gjelder EU6.2 LDTIII Transit med førerhus og Auto Start-Stop med mindre noe annet er angitt. ***Kjøreklar vekt** påvirkes av mange faktorer, f.eks. karosseristil, motor og ekstrautstyr. Det er vekten av en standard grunnmodell (forskjellige serier vil ha forskjellig vekt i kjøreklar stand), inklusive væsker og 90 % full drivstofftank, men uten fører (75 kg), passasjerer eller last. I denne veiledningen er nyttelast forskjellen mellom tillatt totalvekt (GVM) og vekt i kjøreklar stand, minus 75 kg for vekten av føreren. Vær oppmerksom på at når det gjelder faktisk vekt, tas det alltid forbehold om produksjonstoleranser som kan resultere i variasjoner i nyttelasten mellom det som oppgis her og faktisk vekt. Vi anbefaler at kunder som akter å laste kjøretøyet nær opp til maksimal nyttelast, legger til en feilmargin på 5 % av kjøreklar vekt til verdien for kjøreklar vekt før de foretar beregningen, for å redusere risikoen for overlasting. NB: Det er førerens ansvar at kjøretøyet overholder lover og regler for kjøring på vei. For biler med høyt tak som ekstrautstyr, er vekten i kjøreklar stand større, og nyttelasten mindre.

Maks. GTM* (kg)

	Aksel utveksling ^º	350	470
Single/Double Cab-Chassis			
FWD			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk Mild hybrid (125 kW)	3,26	5065	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	3,26	5065	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-trinns automatgir	3,39	4250	–
RWD			
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild hybrid 170 hk (125 kW)	3,31	5650	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-trinns automatgir**	3,73	6100	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	3,31/3,73	5650	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (136 kW)	4,10	–	7000
AWD			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)	4,10	6000	–

Merk: Alle motorer er EU6.2 med mindre noe annet er oppgitt. ^ºDen oppgitte akselutvekslingen er den som er tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av modell, GVM-nyttelast og motor. *GTM er begrenset til 5 500 kg hvis utstyrt med klimaanlegg bak. Forhør deg med din lokale Ford-forhandler hvis du vil ha mer informasjon. **Tilgjengelig på kjøretøy produsert fra februar 2020.

Modelltilgjengelighet

	350 L2	350 L3	350 L4	470 L4	470 L5
Enkelkabin					
FWD					
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk Mild hybrid (125 kW)	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	●	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-trinns automatgir	●	●	–	–	–
RWD					
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild hybrid 170 hk (125 kW)	●	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-trinns automatgir*	–	●	●	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)	–	–	–	●	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	●	●	●	–	–
AWD					
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)	●	●	●	–	–
Dobbeltkabin					
FWD					
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild hybrid 170 hk (125 kW)	–	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	–	●	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-trinns automatgir	–	●	–	–	–
AWD					
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)	●	●	●	–	–

Merk: ● = Tilgjengelig, – = ikke tilgjengelig. **FWD** = Front-wheel drive (forhjulsdrift), **RWD** = Rear-wheel drive (bakhjulsdrift), **AWD** = All-wheel drive (firehjulsdrift), **L1** = Kort akselavstand, **L2** = Middels akselavstand, **L3** = Lang akselavstand, **L4** = Lang akselavstand med utvidet ramme), **L5** = Ekstra lang akselavstand med utvidet ramme, Alle motorer er EU6.2 med mindre noe annet er oppgitt. *Tilgjengelig på kjøretøy produsert fra februar 2020.

Maks. vekt på tilhenger med brems (kg) (a)

	Aksel utveksling ^{a0}		350	470
Enkel/Dobbelkabin med plan FWD				
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild hybrid 170 hk (125 kW)	3,26	●	2500	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	3,26	●	2500	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-trinns automatgir	3,39	●	1850-1950	–
RWD				
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-trinns automatgir*	3,31	●	oppgis senere	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	3,31	●	2800	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)	4,10	●	oppgis senere	3500
AWD				
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)	4,10	●	2800	–

● = Standard**Merk:** Alle motorer er EU6.2 med mindre noe annet er oppgitt. ^(a)Maks bremsset tilhengervekt avhenger av motorytelser og ekstrautstyr/tilleggsutstyr. ^{a0}Den oppgitte akselutvekslingen er den som er tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av modell, GVM-nyttelast og motor. *Tilgjengelig på kjøretøy produsert fra februar 2020.

Stil og utseende

	Trend	MFC- kode
Felger		
Stål – 16x6½"	●	D2XAD
Aluminium – 16"x6½"	○	D2XD7
Hjulkapsler – heldekkende (ikke med doble bakhjul)	●	D5AAB
Reservehjul – stålfelg i full størrelse med verktøysett (standard på DRW)	○	DI7AD
Eksteriørdesign		
Sidespeil – Blindsoneeliminator og integrert sideblinklys	●	–
Sidespeil – elektrisk justerbare og oppvarmede, kort arm	●	BSHDJ, BSDAK
Sidespeil – elektrisk justerbare og oppvarmede, lang arm	○	BSDBD
Karosseri – H1 (lavt tak)	●	A1FAB
Lastepaln – Aluminium	○	A9CAX
Sidebeskyttelseslister – karosserifarge	●	BMBBK
Frontstøtfanger – delvis karosserifarge	●	CLFBW
Dørhåndtak – karosserifarge	●	–
Frontgrill – materialfarge med krominnramming	●	BLDAB
Skvettlapper – foran	○	A3EAB
Lakk		
Lakk – metallic	○	AD4AC
Utstyrspakker		
Førerassistentpakke – Adaptiv cruisekontroll og kollisjonsvarsler m/autobrem, avstandsvarsling, filskiftevarsler, skiltgjenkjenner og automatisk nedblending av hovedlys	○	GTDAC

● = Standard, ○ = Ekstrautstyr mot tillegg i prisen.

Kjøreopplevelse

	Trend	MFC-kode
Førerassistanse		
Cruisekontroll	●	GTDAB
Førerassistentpakke. Inneholder: Adaptiv cruisekontroll (med kollisjonshindring ²⁾ (med fotgjengerbeskyttelse), filskiftvarsler ²⁾ med føreroppmærksomhetsvarsling, skiltgjenkjenneelse og automatisk nedblending av hovedlys	○	GTDAC
Stabilitetskontroll (TSC) ¹⁾ (aktivert med Ford-tilhengerfester)	○	C2DAB
Utvendig belysning		
Hovedlys – kjørellys	●	JBCAB
Hovedlys – halogen-hovedlyskastere av projektortypen med kjørellys	●	JBBAB
Hovedlys – statisk svinging	●	JBDAR
Hovedlys – Bi-xenon-hovedlyskastere med LED-kjørellys og statisk svingebelysning	○	JBBAC
Hovedlys – høydejustering	●	JEAAB
Tåkelys – foran	●	JBKAB
Takmarkørlys	●	JBPAE
Lysmarkører på sidene (kun L4 og L5-modeller)	●	JDCAB
Hjuloppheng		
Foran, uavhengige MacPherson-fjærben, spiralfjærer med variabel fjærkonstant, stabilisatorstag, gass-støtdempere og bladfjærer bak	●	–
Instrumenter og kontroller		
Dekktrykksensor (TPMS) ¹⁾	○	D19AC
Ferdskriver – digital, elektronisk, 24-timers (470 L4 og L5)	○	HDKAD
Teknologi		
Valgbar kjøremodus	●	–

● = Standard, ○ = Ekstrautstyr mot tillegg i prisen,¹⁾Sikkerhetsegenskap, ²⁾Førerassistanse.

Ytelse og effektivitet

	Trend	MFC-kode
Instrumenter og kontroller		
Diagnostisk vedlikeholdsovervåking, førerinformasjonsystem	●	ABGAB
Kjørecomputer (distanse til tom tank, gjeldende og gjennomsnittlig drivstofforbruk, gjennomsnittshastighet, utetemperatur)	●	HEBAD
WIF-sensor (vann i drivstoffilter)	●	–
Batteri – to forbedrede våtcellebatterier (IF), kaldstart (-29 °C)	●	DEAAF, HTAAC
Dynamo – standard drift 165 A (EU6.2-motorer)	●	HUAAB
Dynamo – ekstra kraftig (250 A)	○	HUAAD
Teknologi		
Belagt dieselpartikkelfilter (cDPF)	●	A4MAB

● = Standard, ○ = Ekstrautstyr mot tillegg i prisen.

Komfort og brukervennlighet

	Trend	MFC-kode
Interiør og bekvemmelighet		
Flaskeholder – kapasitet for to 2-litersflasker, på dashbord	●	–
Hanskerom – med lokk, lås og plass til A4-mappe	●	B5LAB
MyKey	●	–
Strømuttak – 2 x 12 V (befinner seg på instrumentpanelet og i oppbevaringsbrønnen)	●	–
Strømuttak – 230 V (150 W) strømomformer (med Mild hybrid 170 hk-motor)	○	J3EAB
Strømuttak – 230 V (400 W) (ikke Mild hybrid)	○	J3EAC
Røykerpakke – sigarettenner og askebeger	○	B5AAB
Oppbevaring – kartlommer i fordørene	●	–
Oppbevaring – førersiden, oppbevaringsrom øverst på dashbordet	●	–
Oppbevaring – oppbevaringsrom under setet (under dobbelt passasjersele)	●	–
Audio- og kommunikasjonssystemer		
DAB AM/FM-radio, MyFord Dock, fire høyttalere foran (to bass- og to diskant høyttalere), rattmontert fjernbetjening av lydanlegget, Bluetooth® og USB-port med iPod®-funksjonalitet	●	ICFAP
DAB AM/FM-radio, Ford SYNC med 8" berøringsskjerm (inkluderer nødhjelpsassistanse*) med Bluetooth®, rattmontert fjernbetjening av lydanlegget, tale-SMS og privat modus, integrert kontrollpanel, FordPass Connect-modem, GNSS-antenne (haifinneantenne), to USB-porter, fire høyttalere foran (to bass- og to diskant høyttalere)	○	ICFAX
DAB AM/FM-radio, innebygget navigasjon, Ford SYNC 3 med 8" berøringsskjerm (inkluderer nødhjelpsassistanse*) med Bluetooth®, tale-SMS og privat modus, utvidet integrert kontrollpanel, FordPass Connect-modem, GNSS-antenne (haifinneantenne), to USB-porter, rattmontert fjernbetjening av lydanlegget, seks høyttalere	○	ICFA0
Klimaanlegg		
Air conditioning – foran, medregnet pollenfilter (ikke tilgjengelig på Single Chassis Cab Trend-serien, 350EL, 470L, 470EL med automatisk girkasse)	●	AC--B
Varmeapparat – resirkulering	●	G2AAE
Drivstoff/Kupevarmer m/timer og fjernkontroll	●	G2AAF
Alarm – Skallsikring	○	GZAAM
Innvendige lys		
Interiørlys – takmontert foran med teaterdimming og kartlampe	●	JCFAC

Komfort og brukervennlighet

	Trend	MFC-kode
Seter		
Dobbelt passasjersele	●	–
Enkelt passasjersele med airbagpakke og elektrisk førersele	○	BVFA4
Dobbelt passasjersele med airbagpakke og elektrisk førersele	○	BVFA6
Instrumenter og kontroller		
Hydraulisk servostyring (AWD)	●	–
Elektrisk servostyring (FWD/RWD)	●	–
Rattstamme – regulerbar i avstand og vinkel	●	GRAAF
Vindusviskere – foran med variabelt intervall, elektrisk spyler	●	CFFAB
Regnsensor (inkluderer automatiske hovedlys)	□	CFFAE
Skinnratt – 4-eikers	●	GTAAE
Vindusheiser – elektrisk betjente foran med ett-trykks åpning på førersiden	●	B2CAF
Teknologi		
Enkel drivstofftank – 70 liter	●	GBAAB
Enkel drivstofftank – 95 liter	○	GBAAC
Ford Easy-Fuel drivstoff-fylling uten tanklokk med sperre for feil drivstoff	●	GBZAJ
AdBlue® – 24 liter	●	–
Auto Start-Stop-system	●	DECAU
Quickclear oppvarmet frontrute	●	B3MAB

● = Standard, ○ = Ekstra utstyr mot tillegg i prisen, □ = Del av utstyrs pakke mot merkostnad.
*Ford nødhjelpsassistanse er en innovativ SYNC-egenskap som benytter en Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon for å hjelpe personene i bilen å ringe til lokale nødhjelpstjenester ved en kollisjon som innebærer at en kollisjonspute er utløst eller drivstoffpumpen er stengt. Funksjonen er operativ i mer enn 40 europeiske land og regioner. **Merk:** Bluetooth®-varemerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company Limited er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eierne.

Sikkerhet og verdisikring

	Trend	MFC-kode
Sikkerhet		
Blokkeringsfrie bremses (ABS)	●	FEAAM
Elektronisk stabilitetsprogram (ESC) ¹⁾	●	FEAAQ
Svingkontroll ¹⁾	●	–
Bakkestartassistanse (HSA) ²⁾	●	FEAAQ
Adaptiv lastregulering (LAC) ¹⁾	●	–
Nødbremsassistanse (EBA) ¹⁾	●	–
Veltebekyttelse (RSC) ¹⁾	●	–
Kollisjonspute – fører ¹⁾	●	CPGAB
Kollisjonspute – passasjerside foran ^{*)} (Inkluderer en bryter for deaktivering (utkobling) av kollisjonsputen på passasjersiden foran)	○	CPHAB
Kollisjonspute – Foran, på siden og kollisjonsgardiner ¹⁾	○	CQ2AB, CP1AB, CP2AB
Sikkerhetsbelter – trepunkts automatiske rullebelter (alle seter) ¹⁾	●	CPBAB
Brannslukker (6 kg)	●	AHKAJ
Førstehjelpssett	○	AHQAB
Verdisikring		
Startsperre – passiv anti-tyverisikring (PATs) (forsikringsgodkjent startsperre, kategori 2)	●	–
Låser – fjernstyrt sentrallås med to fjernkontroller	●	CBFAJ
Låser – automatisk låsing, dørene låses på nytt etter 45 sekunder hvis ingen dør har blitt åpnet	●	CB1AB
Låser – dørene låses automatisk når kjøretøyet når en hastighet på 8 km/t	●	CBBAE
Låser – nøkkelbetjent motorpanser	●	–
Bremser		
Tokretses fremre og bakre skiver, med selvjusterende servoforsterker og ABS	●	–

● = Standard, ○ = Ekstraustyr mot tillegg i prisen,¹⁾Sikkerhetsegenskap, ²⁾Førerassistanse. ***Merk: Et bakovervendt barnesete må aldri plasseres i det fremre passasjeretet på en Ford som er utstyrt med frontkollisjonspute som ikke er utkoblet.**

Hjelpeverktøy

	Trend	MFC-kode
Karosseri		
Sidevinduer – andre rad, faste (kun Dobbelkabin)	●	B3AAC/ B3BAC
Tepper og kledninger		
Gulvkledning – førerkupé, lettstelt gummikledning	●	BBKAC
Takkledning – forlenget, formstøpt	●	BBZAC
Sertifisering		
Synlig VIN-nummer	●	–
Funksjonelt eksteriør		
Tilhengerfeste med Stabilitetskontroll	○	CIDAB
Instrumenter og kontroller		
Girskiftindikatorlampe	●	–

● = Standard, ○ = Ekstraustyr mot tillegg i prisen.

SVO (ekstraustyr)

Elektrisk			
Ekstra sikringsboks	A526	○	JZGAB
Påbyggerkontakt (inkluderer ekstra sikringspanel (A526))	A608	○	JZDAE
Lakk			
Spesiallakk, 100 farger tilgjengelig, rådfør deg med forhandler for detaljer*	Diverse	○	AB7AB

○ = Ekstraustyr mot tillegg i prisen.
*SVO-lakkbetegnelse må legges inn ved bestilling. SVO-lakk brukes i samme farge (svart) på støtfangere, sidelister, speilhus og dørhåndtak.

Neste trinn



For alle spesifikasjoner, last ned den digitale ebrosjyren fra: www.ford.no



prøvekjøring

Besøk din forhandler av Ford nyttekjøretøyer og prøvekjør Ford Transit Connect. Finn din lokale forhandler av Ford nyttekjøretøyer.



bygge

Bygg og pris din nye Ford Transit etter dine egne spesifikasjoner og se hvordan den ser ut på www.ford.no



kontakt

Ford kundeservice: 800 56 105



eie

Vi er med deg hele veien når du kjører avgårde i din nye varebil. Ford har et stort nettverk av autoriserte serviceverksteder som hjelper deg å holde vare bilen din i best mulig stand. Skulle din Ford noen gang trenge reparasjon etter kollisjon, er et Ford Karosseriverksted det beste stedet for å få kjøretøyet ditt tilbake til samme stand det var før kollisjonen og på veien så raskt som mulig.



finansiering

Ford Credit er Fords eget finansieringsselskap og vår størrelse og spesialkompetanse gjør at vi kan tilby en rekke finansielle produkter tilpasset deg og din situasjon. Vi tilbyr finansieringsløsninger til både privatpersoner og næringsdrivende. Ford Lease er for eksempel er et spesialprodukt for firmabilmarkedet som gir deg mulighet til å skreddersy hvilke tjenester du ønsker inkludert, enten du har kun én bil, eller om du har mange firmabiler i flåten. For mer informasjon se www.fordlease.no eller www.fordcredit.no



FordPass er en ny plattform hvor man kan finne parkeringsplasser i nærheten, finne ut om bildata, informasjon om forhandlere med mer.

Illustrasjoner, beskrivelser og spesifikasjoner. Denne brosjyren var korrekt da den gikk i trykken. Fords politikk innebærer imidlertid kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss når som helst retten til å endre spesifikasjoner, farger og priser på modeller og utstyr illustrert og beskrevet i denne trykksaken. For oppdatert informasjon anbefaler vi at du rådfører deg med din Ford-forhandler. **Ekstraustyr.** Hvis utstyr i denne brosjyren beskrives som 'Ekstraustyr' eller 'Utstyrs pakke', etc., kan du gå ut fra at dette innebærer ekstra kostnader utover grunnmodellen, med mindre det spesifikt er opplyst noe annet. Alle modeller og fargekombinasjoner er med forbehold om tilgjengelighet. **Merk:** Noen av bildene i denne brosjyren viser preproduksjonsmodeller eller er datagenererte, og utforming/utstyr på endelig versjon kan avvike på forskjellige måter. I tillegg kan enkelte elementer som vises på bildene være ekstraustyr. **Merk:** Denne brosjyren inneholder både originalt Ford-tilbehør så vel som en rekke produkter fra våre leverandører. Montering av tilbehør kan påvirke drivstofforbruket for din bil. **★** Omhyggelig utvalgte tilbehørsartikler som er merket med våre leverandørers varemerker, omfattes ikke av Fords garantier, men dekkes isteden av våre leverandørers egne garantier. Din Ford-forhandler kan gi detaljer om dette. **Merk:** Eier av Bluetooth® varemerke og logo er Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. iPod varemerke og logo tilhører Apple Inc. Andre varemerker og handelsmerker tilhører sine respektive eiere. **Merk:** Visse systemer for førerstøtte og sikkerhet som beskrives i denne brosjyren virker ved hjelp av sensorer. Ytelsene til slike sensorer kan påvirkes av visse værforhold eller miljømessige tilstander.

Ford Assistance på livstid

Hos Ford får du bilassistanse på livstid i Norge og Europa, uansett alder og antall kilometer på bilen. Alt du trenger å gjøre er å følge anbefalt service- og vedlikeholdsprogram hos et autorisert Ford-verksted. Ring 800 56 105 ved behov for assistanse.

Ford Kundeservice

Kontakt gjerne Ford Kundeservice dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt på www.ford.no eller hos en forhandler.

Ford Kundeservice er tilgjengelig på telefon 800 56 105.

FORD CREDIT

Din lokale Ford-forhandler kan tilby enkel og lettfattelig rådgivning vedrørende forskjellige former for finansiering. De kan hjelpe deg å fylle ut en søknad og få en avgjørelse, vanligvis innen 15 minutter.

For flere detaljer besøk

www.fordcredit.no eller telefon 66 99 70 80.

E-post: kreditt@ford.com

Post: Postboks 573, 1411 Kolbotn

Besøk: Lienga 2, 1410 Kolbotn



Når du er ferdig med denne brosjyren, ber vi deg levere den til papiirnsamling eller resirkulere den.

Published by Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.

Registered in England No. 235446.

BJN 207011. FoE M64E

PN 977504/0919/0.5m/NOR no

April 2019.

© Ford Motor Company Limited.

MY 2019.75 NOR no



Go Further